




## Инструкция по монтажу. Сайдинг NORDSIDE®



## Введение

Сайдинг – это материал для наружной отделки стен, состоящий из винила, представляющий собой панели толщиной 1.1мм и рабочим размером 3850мм (3050мм) на 231мм (230мм или 205мм).

Ключ к удачной установке сайдинга является хорошо продуманный подготовительный этап. Сам монтаж сайдинга процесс не сложный, однако, требующий определенных начальных навыков в строительстве. В данной инструкции будут рассматриваться несколько вариантов монтажа сайдинга на дом, и, как правило, выбор варианта предоставляется хозяину дома, или лицу ответственному за монтаж.



## Общие правила монтажа сайдинга Nordside®

Монтаж сайдинга можно разбить на несколько этапов:


1. Определение схемы и вида монтажа. Данный этап больше относится к аксессуарам, их размещению на доме, а также вариантов отделки отдельных сложных элементов дома (свес крыши, утопленные окна и т.д.) которые будут рассмотрены ниже.

Крепление панелей сайдинга и аксессуаров производится при помощи саморезов, шурупов или гвоздей.

2. Подготовка поверхности под монтаж. Производитель рекомендует при монтаже сайдинга на поверхность производить ее обрешетку, с целью создания вентилируемого фасада, а также выравнивания поверхности стен. Обрешетка выполняется деревянными рейками толщиной от 2 до 5 сантиметров. Устанавливаются рейки на расстоянии от 30 до 60 сантиметров, в зависимости от ветровых нагрузок в регионе. Отдельно также устанавливается обрешетка под аксессуары.

3. Монтаж аксессуаров. В большинстве случаев перед монтажом сайдинга устанавливаются аксессуары. Аксессуары Nordside® крепятся при помощи гвоздей, саморезов с широкой шляпкой с интервалом 7 – 10 см и с зазором между шляпкой и панелью 1 - 2 мм.

4. Монтаж сайдинга рисунок 1. Производится горизонтально, нижняя часть панели крепиться к стартовой полосе, а верхняя часть закрепляется к обрешетке, лучше всего для этой цели подходят оцинкованные саморезы с широкой шляпкой. Следующая панель нижней частью крепиться к замку предыдущей. Зазор между шляпкой и панелью 1 - 2 мм.



### **СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!**

1. Спаивать панели между собой при помощи паяльной лампы
2. Вкручивать саморез в конец крепежного упора
3. Вкручивать саморез до упора

Рис. 1 Крепления панелей



## Монтаж Свесов




Рис 2. Монтаж свесов с использованием J-профиля.




Рис 3. Монтаж свесов с использованием карнизной доски.



Монтаж свесов можно произвести тремя различными способами:

1. Монтаж Свесов с использованием соффита, J-профиля (рис.2)
2. Монтаж Свесов с использованием карнизной доски (рис.3)
3. Монтаж Свесов с использованием соффита, Наружного угла (рис.4)

Выбор варианта монтажа свесов зависит от высоты карнизного свеса и предпочтения владельца дома, либо монтажной бригады.

Монтаж соффита на карнизный свес производится путем монтажа отдельных отрезков, которые должны быть меньше величины карнизного свеса на 2 – 4 см с каждой стороны. Это необходимо для осуществления свободного монтажа соффита в пазы J-профиля и карнизной доски.

Третий способ: Монтаж Свесов с использованием соффита, Наружного угла (высота карнизного свеса более 220 мм)




Рис 4. Монтаж свесов с использованием наружного угла.

## **Монтаж сайдинга и аксессуаров Nordside® вокруг окна**

Выбор варианта монтажа сайдинга вокруг окна зависит от способа заглубления окна и предпочтения владельца дома, либо монтажной бригады.

Предлагаемые варианты отделки окна:

1. Монтаж сайдинга Nordside® вокруг не утепленного окна с использованием оконных наличников (рис.4)
2. Монтаж сайдинга Nordside® вокруг утепленного окна с использованием наружных углов (рис.5)
3. Монтаж сайдинга Nordside® вокруг утепленного окна с использованием оконных наличников (рис.6)
4. С помощью околонной планки вокруг утепленного окна.

### **Общие правила монтажа сайдинга и аксессуаров вокруг окна**

#### **1-ый этап - Обрешетка**

#### **2-ой этап - Монтаж аксессуаров**

- наличник широкий или
- J-профиль или
- наружный угол

Аксессуары Nordside® крепятся при помощи гвоздей, саморезов с широкой шляпкой с интервалов 7 – 10 см и с зазором между шляпкой и панелью 1 - 2 мм.

#### **3-ий этап - Монтаж сайдинга**

Монтаж сайдинга производится снизу-вверх.

Сайдинг монтируется в пазы аксессуаров с зазором 8 - 16 мм.

Монтаж сайдинга Nordside® в оконный выступ осуществляется путем набора отрезков панелей сайдинга или соффита между наружным углом и J-профилем.








Рис 4. Монтаж не утепленного окна с помощью наличника широкого.




Рис 5. Монтаж утепленного окна с помощью наружного угла.




Рис 6. Монтаж утепленного окна с помощью оконных наличников.



## Соединение панелей сайдинга Nordside®

Соединение панелей сайдинга Nordside® можно производить тремя способами без применения аксессуаров и с использованием аксессуаров.

1. Н-профиль (рис.7)
2. Соединение панелей в нахлест (рис.8)
3. Соединение панелей J-профилем (рис.9)




Рис 7. Соединение панелей Н-профилем.




Рис 8. Соединение панелей в нахлест.




Рис 9. Соединение панелей J-профилем.

ТОРГОВЫЙ ДОМ  
**СТРОЙ ОПТ ТОРГ**  
— НАДЕЖНАЯ ОПОРА ВАШЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА —

г.Вологда, ул.Преображенского,18  
тел. (8172) 52-02-02